

BILPLEJE GUIDE 1

Vask / Restaurer / Beskyt

Sørg altid for ren spand, børster og microfiber tilbehør før start.

Undgå krydsforveksling af tilbehør. Brug ALDRIG samme microfiber håndklæde til fælge og lak ect.

Undlad trin 07 BESKYT, hvis Restaurering ønskes.



Søg: Billeje Guides

Find guides på YouTube

		01 FORVASK	02 VASK	03 AFTØR	07 BESKYT	BEMÆRK
A	Motor		Affedter og pensel	Microfiber klud	Plastikfornyer	1: Vent til motor er kold 2: Brug minimum af vand 3: Undgå vand på elektriske elementer 4: Fjern vand med blæsepistol
B	Fælge og udstødning	Skyl hjulkasser	Fælgrens og fælgbørster	Microfiber håndklæde	Voks	1: Rens 1 fælg pr. gang, 2: fælg bør være kold
	Dæk				Dækshine	1: Påfør dækshine på tør dækside
C	Lak	Skumlanse og sæbe (tjærefjerner og insektrens efter behov)	Autoshampoo og vaskehandske	Microfiber håndklæde	Detailer / Voks	1: Vent til bilen er kold 2: Aldrig lad produkterne tørre 3: Afskyl med vand efter 01 forvask og 02 vask. 4: Vask fra top til bund.
	Dørfalser	Affedter og pensel (efter behov)				
D	Kabine	Støvsug kabine		Interiørrens og Microfiber klud		
E	Ruder			Glasrens og Microfiber klud		
Bør gentages:		1 - 2 uger			Efter behov	

BILPLEJE GUIDE 2

Vask / Restaurer / Beskyt

Sørg altid for rene børster og microfiber tilbehør før start.

Undgå krydsforveksling af tilbehør. Brug ALDRIG samme microfiber klud til fælge og lak ect.

Ryst produkter før brug



Søg: Billeje Guides

Find guides på YouTube

		04 FORBERED	05 POLERING / RESTAURERING	06 AFFEDT	07 BESKYT	BEMÆRK
A	Motor					
B	Fælge og udstødning	Claybar (tjærefjerner efter behov)	Polermiddel og polerkegle	Affedter	Coating	1: Brug microfiber polerklud
	Dæk					
C	Lak	Claybar	Polermaskine, polerskive og polermiddel eller	Affedter	Voks / Coating	1: Brug microfiber polerklud 2: Afdæk lister før trin 05
	Dørfalser		Håndpoleringsapplikator og polermiddel			
D	Kabine	Interiørrens og interiørbørste eller Læderrens og interiørbørste	Interiør plastikforny, læder balsam eller textil coating			1: Aftør med microfiber interiør klud
E	Ruder		Polermaskine, polerskive og glas polish eller Håndpoleringsapplikator og glas polish	Affedter	Coating	1: Brug microfiber polerklud 2: Afdæk lister før trin 05
Bør gentages		KUN OM NØDVENDIG				